

PROCEDURA PER L'UTILIZZO CORRETTO DELLA COLONNINA

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla colonnina di ricarica verificare che non siano presenti a display messaggi di errore e verificare che la presa di ricarica sia integra e non presenti segni di danneggiamento.



Pericolo di folgorazione elettrica

Fase inserimento presa

- Presentare la CARD registrata in prossimità del lettore o attivare la presa tramite APP. La stazione emette 1 beep di conferma, la presa viene sbloccata
- Collegare la spina lato veicolo (entro 1 minuto dalla presentazione della CARD)
- Collegare spina lato colonnina (la presa viene bloccata)
- Una volta che il veicolo restituisce lo stato di inizio carica, avviene la chiusura del contattore di potenza e l'illuminazione superiore della colonnina diventa blu

Fase estrazione presa

- Il display visualizza "CARICA TERMINATA"
- Presentare la CARD registrata in prossimità del lettore o premere STOP ricarica tramite APP. Il display visualizza "CARICA TERMINATA ESTRARRE SPINA", la presa viene sbloccata
- Estrarre la spina lato colonnina. Viene emesso 1 beep di conferma, si apre il contattore di potenza, l'illuminazione torna verde, il led blu si spegne. Quando la spina viene estratta il display visualizza per alcuni secondi "CARICA TERMINATA; DURATA CARICA; ENERGIA ASSORBITA".
- Estrarre la spina lato macchina

N.B. Ogni altro utilizzo della colonnina è da ritenersi NON CORRETTO

OSIMO SERVIZI S.p.a.

cap. Soc. € 817.500,00 REA N. 158951 della C.C.I.A.A. di Ancona - Cod. Fisc. E Part. IVA 02071990424

sede legale: 60027 Osimo (AN)- P.za del Comune, n.1 - sede amministrativa: 60027 Osimo (AN) - Via del Donatore 11

Telefono 071.7232533 Fax 071.7235581 e-mail: info@osimoservizi.it